



The legendary Roland music style library BK-7m

BK-LB01 for BK-7m USB Stick

581 stk. epoch-making Roland Music styles from

G serien – E serien Va serien RA serien

12 stk. rytmefamilier med 518 styles

44 stk. 50`s & 60`s

88 stk. 8Beat & 16Beat

63 stk. Ballroom

34 stk. Bossa& Samba

13 stk. Classic

32 stk. Contemporary (moderne)

36 stk. Country & Gospel

46 stk. Disco&Dance

45 stk. Jazz& Blues

38 stk. Latin

24 stk. Rock

118 Traditional & World

Stilartene kommer fra følgende modeller

! MSD Disks

@ TN SC-1 cards

TNSC-2cards

% E70

` G 800/RA 700/E96/RA96

^ G 600

& G1000/EM2000

“ VA-7/VA-76

Zip Disk G 1000/2000/VA7

Hvordan bruke musics tyles !

Koble USB pinnen til BK-7m

Etter få sekundviser skjermen 12" RYTHM FAMILY folder som inneholder music styles

Roter (CURSOR /VALUE) hjulet for å velge en RYTHME FAMIILY folder

Trykk hjulet så du kan se music stylene i den folderen du har valgt.

Roter hjulet for å velge en music style

Trykk hjulet for å laste inn den valgte music stilen du ønsker .

Trykk START/STOPP for å starte den valgte rytmen

