

QUICK GUIDE



FR-8X / FR-8XB

(DK/NO)



1

FR-8x / FR-8xb

DANSK BRUGSANVISNING RSC-1038

Tillykke med dit nye instrument fra Roland!

Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland – Rolands VIP klub.

Ved online registrering får du ekstra garanti på dit Roland/BOSS-produkt. På alle Roland/BOSS-produkter giver vi ved produktregistrering 1 års ekstra garanti i forhold til købelovens lovlige 2-årige garanti, dvs. du får i alt 3 års garanti. Hvis du har købt et HP-piano, LX-piano, RG-piano, V-Piano Grand eller Classic Orgel C-330/C-380, får du ved registrering ekstra 3 års garanti, dvs. i alt 5 års garanti.

Du har også muligheden for at sige "ja tak" til at modtage Rolands nyhedsmail og være på forkant med information fra Roland omkring produktnyheder, produktdemoer hos forhandlere, spændende artikler om forskellige musikere, koncerter, events, konkurrencer og meget mere.

Roland har produceret instrumenter i mange år, og er i dag en af de førende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et større eller mindre studie, så har Roland det rigtige produkt. På Rolands hjemmesider og via Rolands nyhedsmail kan du læse om de mange produkter, og læse artikler om brug af MIDI og computer.

Hvis du har brug for hjælp, så har Roland en telefonsupport du kan ringe til, på hverdage mandag til torsdag imellem 14-16 og fredag imellem 9-11. Telefonnummeret er 39 16 62 29 og du er meget velkommen til at ringe. Vi svarer også på support via e-mail. Du kan skrive til os på support@roland.dk.

Der tages forbehold for trykfejl.

Gå nu i gang med at spille og glæd dig over, hvor dejligt det er at spille musik.

God fornøjelse!

INDHOLD

SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK	5
SIKKERHEDSFORSKRIFTER / NORSK	7
Indledning	9
Strukturen på V-Accordion	10
Diskant-sektionen	11
Bas-sektionen	13
Display, Baster bar og Chin kontakter	14
Tilslutninger	15
Montering af batteri	16
Opladning af batteri	17
Når batteri skal oplades	18
Hoved skærm billeder	21
Navigeringsknapper	21
Kom igang	21
Bestem Treble Mode (kun FR-8xb knap version)	23
Udskiftning af diskantknapper på FR-8x	24
Indstil bælgens følsomhed	25
Lyt til demo melodier	26
Skriv navne i FR-8x	27
Spil på FR-8x og skift harmonikaer og orkester instrumenter	28
Diskant Sektionens lyde	28
Spil med flere lyde i Diskanten samtidig	29
Skift lyd i Diskantens Sektioner	29
Spil med orgellyde	30
Spil Bas med højre hånden som Bas harmonika (Bass To Treble)	31
Skift lyde i Bas og akkorddelen (venstre hånd)	32
Spil med Melodibas i basdelen (F. Bass)	33
Spil med orkesterlyde i basdelen	34
Transpose	35
Andre Praktiske funktioner	35
Master Tuning	36
Musette Detune	37
Vælg Set	39
Brug af Sets	39
Gem alle Set eller blot et enkelt Set	40
Gem et User Program	43
Brugerprogrammer (User Programs)	43
Hent User Program	44
Gør klar til at bruge FR-8x som audio afspiller	47
Gør klar og afspil sang på FR-8x	47
Afspil Audiofiler	47
Optagelse	49
Optag Audiofiler	49
Real tid Audio Looper	51
Hent fabriksindstillingerne (Factory Reset)	53

SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK

Det er vigtigt, at du læser disse sider inden du bruger dit nye musikinstrument. Selvom instrumentet er produceret efter de højeste standarder og naturligvis gennemgår omfattende test fra vores fabrikker, er det vigtigt, at du læser denne lille guide, der er skrevet, for at du skal undgå problemer med dit instrument.

Strømforsyning

Det er vigtigt at bruge den rette strømforsyning til dit nye instrument. Anvender du en forkert strømforsyning, kan du risikere, at instrumentet ikke fungerer, at det kan gå i stykker eller det kan udgøre brandfare. Sørg derfor for at bruge enten den strømforsyning, der følger med instrumentet, eller brug den strømforsyning, som anbefales i den medfølgende engelske manual.

Husk at bruger du andre strømforsyninger end den, der anbefales af Roland, så vil en evt. skade ikke være omfattet af din Roland garanti.

Sørg også for, at de ledninger og kabler, som du bruger, er i god stand. Et strømkabel, der ikke er i god stand, kan udgøre en stor brandfare og skade både dig, instrument og det lokale, hvor instrumentet er placeret.

Anvender du en strømforsyning med fejl, kan det gå ud over lyd kvaliteten og ødelægge dit instrument. Vær også opmærksom på, at tilslutter du strømforsyningen til samme strømkilde som f.eks. køleskab, fryser eller stikkontakter med dæmper, kan det medføre støj.

Når du tilslutter instrumentet til stikkontakten er det vigtigt, at instrumentet er slukket.

Når du tilslutter instrumentet til en stikkontakt så vær opmærksom på, at spændingen svarer overens med de krav, der står på instrumentet.

Det er ikke alle Roland instrumenter, der har ekstern strømforsyning. Faktisk er der mange, der har indbygget strømforsyning og som derfor kun leveres med et netkabel.

Placering

Alle elektriske apparater påvirkes af den placering apparatet har og det gælder naturligvis også for dit nye instrument. Du kender sikkert den lyd, der kan komme i fjernsyn og stereoanlæg m.v., hvis f.eks. mobiltelefonen ringer tæt på apparatet. Denne støj stammer fra den elektromagnetisme, som elektriske instrumenter udsender og den letteste måde at undgå støjen på, er at placere dit nye instrument væk fra potentielle støj kilder. Det kan være computerskærme, kraftige forstærkere, fjernsyn m.v.

Sørg også for at instrumentet ikke er placeret i ekstrem varme, direkte sollys, steder med fugt, støv eller under andre ekstreme forhold.

Sørg for at holde dit instrument rent. Skidt og snavs kan være medvirkende årsag til at dit instrument går i stykker. Alle Rolands instrumenter indeholder elektronik og som du sikkert allerede ved, er elektronik følsomt overfor fedt, støv og snavs. Pas derfor godt på dit instrument. Når du skal fjerne støv skal du anvende en tør blød klud. Er der fedtpletter skal disse fjernes med en klud der er let fugtet og brug evt. lidt opvaskemiddel, hvis pletterne er svære at fjerne. Du må under ingen omstændigheder anvende væsker med opløsningsmidler.

Pas også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, sodavand, m.v.) eller ting som kan skade instrumentet - f.eks. skarpe genstande m.v.

Almindelig brug

Når du i det daglige anvender instrumentet, så lad være med at trykke hårdt på knapper m.v. Knapperne på dit instrument skal virke uden at øve vold - Føler du, at du er nødt til at trykke hårdere end sædvanligt, bør du kontakte din autoriserede Roland-forhandler. Har du et instrument, der kører på batteri, så bør du skifte batterier og derved checke, om det afhjælper problemet.

Når du tilslutter eller fjerner kabler fra instrumentet, så tag fat i stikket og ikke i selve ledningen.

Det er helt almindeligt at instrumentet kan blive varmt når det er tændt. Når du transporterer dit nye instrument, bør du bruge enten en Flight-case eller den originale papkasse, instrumentet blev leveret i.

Selvom det vel for de fleste er naturligt så udsæt ikke instrumentet for voldsomme belastninger. Sørg for ikke at kaste med instrumentet, sætte tunge ting ovenpå det eller på andre måder øve vold imod instrumentet.

Reparation

Skulle uheldet være ude så husk altid at kontakte din forhandler. Roland giver 2 års garanti på alle produkter og reparation og service skal ske på et Roland-autoriseret værksted. Kontakt Rolands tekniske afdeling på telefon 39 16 62 40 for yderligere information.

Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at åbne og reparere dit instrument, hvis det går i stykker. Husk at din garanti bortfalder, hvis du alligevel gør det.

Data

Mange af Rolands instrumenter har indbygget hukommelse til lagring af data (lyde, sequencer-data, brugeropsætninger m.v.). Har dit instrument en hukommelse, så husk at tage backup af data med jævne mellemrum og under alle omstændigheder, hvis instrumentet skal service-res på et værksted. Når du tager backup sker det enten på det indbyggede medie (diskette, SmartMedia, Zip o.l.) eller via MIDI til computer. For nærmere detaljer omkring dette bør du læse i den engelske manual eller ringe til Rolands support på hverdage imellem 14 og 16 på telefon 39 16 62 29.

Vær opmærksom på at de forskellige medier også skal håndteres med omhu. Generelt vil digitale-medier kunne miste data, hvis de opbevares i nærheden af magnetiske kilder, f.eks. computerskærme, højttalere m.v. Læs mere om brugen af de enkelte medier i din engelske manual.

SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK

Det er viktig at du leser disse sidene før du begynner å bruke ditt nye musikkinstrument. Selv om instrumentet er produsert etter de strengeste standarder og naturligvis gjennomgår omfattende tester ved våre fabrikker, er det viktig at du leser denne lille guiden som er skrevet for at du skal unngå å få problemer med ditt instrument.

Strømforsyning

Det er viktig at du bruker den riktige Strømforsyningen til instrumentet. Bruker du feil strømforsyning kan du risikere at instrumentet ikke fungerer, at det blir ødelagt eller at det kan utgjøre brannfare. Sørg derfor og enten bruke den strømforsyningen som følger med instrumentet, eller bruk den strømforsyningen som anbefales i den medfølgende engelske bruksanvisningen.

Husk at hvis du bruker en annen strømforsyning enn den som anbefales av Roland, så vil ikke eventuelle skader komme inn under Rolands garantiansvar.

Sørg også for at ledninger og kabler som du bruker er i god stand. En defekt strømkabel kan utgjøre stor brannfare og skade både deg selv, instrumentet og lokalet der instrumentet er plassert.

Bruker du en strømforsyning med feil kan det både gå ut over lyd kvaliteten og ødelegge ditt instrument. Vær også oppmerksom på at hvis du kobler strømforsyningen til samme strømkurs som for eksempel kjøleskap, fryser eller lysdemper, kan dette generere støy i instrumentet.

Når du kobler instrumentet til strømmettet er det viktig at strømbryteren på instrumentet er slått av.

Før du kobler instrumentet til strømmettet må du være sikker på at spenningen stemmer overens med de krav som står på instrumentet.

Det er ikke alle Roland instrumenter som har ekstern strømforsyning. Det er mange som har innebygget strømforsyning og som derfor bare leveres med en nettkabel.

Plassering

Alle elektriske apparater påvirkes av den plasseringen apparatet har, og dette gjelder naturligvis også ditt nye instrument. Du kjenner sikkert den lyden som kan oppstå i TV-apparater eller lydanlegg hvis en mobiltelefon befinner seg i umiddelbar nærhet. Denne støyen kommer fra det elektromagnetiske feltet som stråler ut fra alle elektriske apparater. Den letteste måten å unngå slik støy på er å plassere instrumentet i tilstrekkelig avstand fra slike forstyrrende støykilder. Disse kan også være dataskjermer, kraftige forsterkere, fjernsynsapparater osv.

Sørg også for at instrumentet ikke utsettes for ekstrem varme, direkte sollys, fuktighet, støy eller andre ekstreme påvirkninger.

Rengjøring

Sørg for å holde instrumentet rent. Støv og skitt kan være en medvirkende årsak til at instrumentet går i stykker. Alle Rolands instrumenter inneholder elektronikk som kan ta skade av uheldige kombinasjoner av fuktighet, støy og fremmedelementer som kan skape kortslutninger. Pass derfor godt på ditt instrument. Når du skal fjerne støv og skitt bør du bruke en tørr, myk klut. Fjerning av fettflekker gjøres med en lett fuktet klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel hvis flekkene er vanskelige å fjerne. Du må under ingen omstendigheter bruke rensesvæsker som inneholder løsningsmidler.

Pass også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, mineralvann osv.) eller ting som kan skade instrumentet, for eksempel skarpe gjenstander osv.

Alminnelig bruk

Når du bruker instrumentet til daglig skal du ikke trykke overdrevent hardt på knapper osv. Knap-pene på instrumentet skal trykkes på uten bruk av hard kraft. Føler du at du er nødt til å trykke hardere enn vanlig bør du kontakte din autori-serte Roland-forhandler. Har du et instrument som bruker batterier, bør du først skifte til nye batterier og sjekke om dette løser problemet.

Når du kobler til eller fra ledninger skal du holde i kontakten - ikke dra i selve ledningen.

Det er helt normalt at elektroniske instrumenter blir varme når de er slått på.

Når du transporterer ditt nye instrument bør du enten bruke en egnet transportkasse eller den originale emballasjen som instrumentet ble le-vert i.

Ikke utsett instrumentet for voldsomme belast-ninger selv om det i blant kan være en fristelse... Sørg for å behandle ditt instrument med forsik-tighet.

Reparasjon

Skulle uhellet være ute så husk å kontakte din forhandler. Roland gir 2 års garanti på alle pro-dukter og reparasjon, og service skal skje på et Roland-autorisert verksted.

Du må under ingen omstendighet selv forsøke å reparere ditt instrument hvis det går i stykker. Dette vil kunne resultere i at din garanti ikke len-ger gjelder.

Data

Mange av Rolands instrumenter har innebygget minne til lagring av data (lyder, sequencerdata, brukeropsett osv.) Hvis ditt instrument har dette, så husk å ta sikkerhetskopier av verdifulle data med jevne mellomrom, og under alle om-stendigheter hvis instrumentet skal leveres til service på et verksted. Når du tar sikkerhetsko-pier skjer dette enten på det innebygde mediet (SD-kort, USB minne, CD og lignende) eller via MIDI til en datamaskin.

For nærmere detaljer om dette kan du lese den engelske brukerveiledningen eller ringe Ro-lands brukerstøtte man-tors mellom kl 14.00 og 16.00 på telefon 22 73 48 44.

Vær oppmerksom på at de forskjellige lagrings-medier også skal håndteres med forsiktighet. Les mer om bruken av de enkelte lagringsme-dier i din engelske manual.

INDLEDNING

FR-8x V-Accordion har utroligt høj lyd kvalitet, som ikke stammer fra en ganske almindelig sampling, men avanceret digital teknologi drevet af en intens søgen efter alle lyduancer i akustiske harmonikaer (Physical Behavior Modeling).

Takket være det ny udviklede lydsystem, reagerer V-Accordion nøjagtigt som en traditionel harmonika. Bælgen reagerer meget præcist på harmonikaspillerens mindste bevægelser, så alle spilleegenskaberne fra en akustisk harmonika genskabes nøjagtigt takket være den nyudviklede luftregulator som tilpasser luftgennemstrømningen i bælgen så det tilsvarende luftmængden i valgte registre og antal spillede toner.

Det er nemt at gemme data på V-Accordion vha. USB-bøsningen på instrumentet. Du kan hente forskellige opsætninger af instrumentet samt hente specielle softwareversioner via en USB Flash Memory.

Udover dette kan du afspille MP3- og Wave-filer samt optage dit spil i Wave-format på USB Flash Memory. Instrumentet er designet til undervisning og liveoptræden vha. Afspilnings- og optagelsesfunktionerne.

FR-8x har 41 tangenter der er anslagsfølsomme og med aftertouch / FR-8xb har 92 knapper, anslagsfølsomheden og aftertouch sker via hovedknappen, Der er 120 anslagsfølsomme basknapper (6 bas & akkord modes og 5 melodibas modes).

Du har mulighed for at gemme 100 harmonika sæt med forskellige typer harmonikaer/accordion med 14 diskant registre, 28 orkesterlyde, 7 bas & akkord registers, 7 melodibas registre, 7 orkester melodibas registre, 7 orkester bas registre, og 7 orkester akkord registre.

Med Roland virtuelle tonehjuls teknologi (VirtualToneWheel sound engine) kan FR-8x med orgel lyde i både diskant-sektionen (upper), akkord/fri bas-sektionen (Lower) og bas-sektionen (Pedal). Du kan kontrollere orgellydene med VirtualToneWheel drawbars.

Det store display i farver giver hurtigt dig et overblik og dine indstillinger og gør det nemt at manøvrere rundt i instrumentet og dets mange muligheder.

God fornøjelse med din nye V-Accordion, FR-8x!

STRUKTUREN PÅ V-ACCORDION

I det følgende beskrives hvordan V-Accordion er opbygget. FR-8x eller FR-8xb er en virtuel accordion. V-Accordion genskaber lyden af forskellige traditionelle harmonikaer fuldkommen troværdigt.

Register: I Registerne vælger du den lyd for diskant og bas-sektionen (accordion og orkester) som du ønsker at spille med. Når du anvender "Edit Menu", kan du konstruere din egen virtuelle accordion lyd for hvert enkelt register (stemmetype, valg af kor, musette-stemning, cassotto osv.). Alle registre-indstillinger skal gemmes hvis du ønsker at beholde dem.

Set: "Set" er opsætninger af din V-Accordion. Opsætningen af hver enkelt sektion (diskant, bas osv.) kan sættes sammen i et "Set", så du hurtigt opsætte instrumentet.

FR-8x eller FR-8xb kan gemme 100 "Set" så du kan skabe en virtuel accordion for hvert "Set" eller du kan gemme alle de accordion-typer du skal anvende i et musikstykke i et "Set".

User Programs: FR-8x User Program hukommelse giver dig mulighed for at gemme næsten alle indstillinger som du laver på FR-8x og i de forskellige skærbilleder.

FR-8x indeholder op til 1400 Bruger programmer i den interne hukommelse. De er opdelt i banker og tal. FR-8x indeholder 100 banker. Hver bank indeholder 14 hukommelser, der kan vælges med højre hånd registre [1 ~ 14].

System: System parametrene påvirker alle Sets og Sektioner på FR-8x eller FR-8xb (LCD-kontrasten, bælgens modstand og følsomhed, Bass Modes osv.). I system-parametrene finder du også stemningsfunktionen.

Utility: Utility-gruppen indeholder parametre der giver informationer om fx batteri status, kopiering og usb-opsætning m.m..

MIDI: MIDI-menuen giver informationer om MIDI-opsætningen af instrumentet samt mulighed for at redigere instrumentets MIDI-parametre.

MP3 Player og Wave: MP3/WAVE afspilning fra USB memory.

Wave Recorder: Optagelse på USB memory stick

Bass to Treble: "Bass to Treble" Mode gør, at FR-8x kan spilles som en "Bassoon Accordion". I denne Mode spilles bas-parten med højre hånd og bas og akkord-knapperne er ikke aktiveret.

Drums & Percussions: Med Drum funktionen kan du spille percussion lyde med bas & akkord-knapperne.

Diskant-sektionen



1. **POWER knap**
Tryk på denne knap for at tænde FR-8x (knappen lyser)
2. **CHARGE (Lade) -knap**
For at oplade det indbyggede batteri: Tryk og hold denne knap nede indtil lampen lyser. (Den medfølgende lader skal være tilsluttet)
3. **VOLUME knap**
Med denne drejeknap kan du hæve og sænke lydniveauet for hele instrumentet.
4. **BALANCE knap**
Med denne knap kan du indstille balance på lydstyrken mellem Bas og diskantdelen
5. **DATA knap**
Med denne knap kan du "dreje" gennem og vælge menu sider og ændre værdier på de valgte parametre
6. **UP/DOWN knapper**
Fra Hoved siden kan du med [UP] og [DOWN] knapperne vælge vigtige funktioner som Transpose osv.
7. **EXIT/JUMP**
[EXIT/JUMP] giver dig mulighed for at springe ud til "Hoved siden" ved gentagne tryk. Hvis du er inde i et menu punkt, så vender tilbage til de foregående højere menu-punkt.

Holdes knappen nede aktiveres JUMP funktionen.

8. MENU/WRITE knap

Med denne knap aktiveres de mange menupunkter, hvor du kan finde alle tilgængelige funktioner i FR-8X. Hvis knappen holdes nede så aktiveres gemme funktionen [WRITE] som giver dig mulighed for at gemme dine indstillinger.

9. SET knapper

Denne knap bruges at vælge en af de 100 Set (harmonikaer) som kan vælges i på FR-8x: Tryk [SET] knapperne for at bladere mellem sættene.

10. LEFT HAND sektionen

Med disse knapper kan du vælge hvilke parter/sektioner som skal spille i basdelen: ORCH BASS, ORCH, CHRD/FBASS, FBASS, BASS & CHORD



11. **RIGHT HAND** sektionen Med disse knapper kan du vælge hvilke parter/sektioner som skal spille i diskantdelen: ORCH1, ORCH2, ORGAN, ACCORDION

12. DISKANT Register

Med disse registre kan du vælge mellem 14 registre for at vælge den ønskede lyd.

Note: i Orkester indstillingerne ORCH1, ORCH2 kan du vælge mellem 2 orkesterlyde på hvert register (A/B). Der skiftes mellem lyd A og B ved gentagne tryk på samme registerknap.

Note: Hvis en registerknap holdes nede i længere tid, så kan du slå diskantdelen fra (tavs)! De pillede toner vi stadig sendes ud via MIDI. Tryk igen på en registerknap for at slå lyden til igen!

13. MODE knapper

Disse knapper aktiver følgende funktioner: DRUMS, BASSTOTREBLE, USER PROGRAM

14. Player knapper

[LOOP] knappen aktiverer Loop funktionen.

[⏮] knappen springer til starten af den valgte sang.

[▶ / II] knappen starter eller stopper (pause) afspilningen på valgte sang.

[REC] knappen starter audio optagelse af dit spil.

15. CHORUS knap

Disse knapper indstiller CHORUS værdien

16. REVERB knap

Disse knapper indstiller REVERB værdien

17. DELAY knap

Disse knapper indstiller DELAY værdien


18. EFFEKT knap

Disse knapper indstiller niveauet af MFX (multieffekten)

19. USB MEMORY port

FR-8x's USB port giver dig mulighed for at tilslutte en USB-Memory, hvor man indspille eller afspille audiofiler. Man kan også gemme og hente egne registreringer (User Programs) såvel som User Set og nye lyde. (USB-Memory-key er ekstra udstyr).

Bas-sektionen



20. Bas register knapper

Med disse 7 registre kan du vælge den ønskede lyd.

21. Bas og akkord knapper

disse 120 basknapper bruges til at spille bastoner og akkorder. Disse er anslagsfølsomme. Det er også muligt at spille trommelyde på knapperne.

22. Luft knap

Bruges til at lukke luften ud af bælgen uden at instrumentet afgiver lyd.

Display, Baster bar og Chin kontakter



23. Display

Den farvede skærm giver dig et overblik over valgte funktioner.

24. Master Bar


Når harmonikalyden er aktiveret vil tryk på Master Bar åbne alle registre (i fabriksindstillingen). Master Bar kan også indstilles til at udføre andre funktioner!

Note: I "High", "Low", eller "Layer" mode, så vil Master Bar slå Orkesterstemmer til og fra.

25. Chin kontakter

Disse er meget anvendelige, hvis du ønsker at skifte en funktion, uden at slippe tangenten eller knapper. (Se engelske manual side 98 for valgmuligheder).

Tilslutninger



26. DC IN-bøsning

Tilslut den medfølgende AC-strømforsyning (PSB-14U).

Bemærk: Brug kun den strømforsyning der følger med instrumentet. Andre strømforsyninger kan ødelægge dit instrument.

27. MIDI OUT & IN-bøsning

Du kan tilslutte MIDI-enheder til disse bøsninger.

28. USB COMPUTER port

Denne port kan blive tilsluttet til din computers USB port ved hjælp af USB kabel (ekstra tilbehør)

29. OUTPUT L/MONO (TREBLE) & R/MONO (BASS)-bøsninger


Tilslut disse jack stik til indgangen på dit forstærkersystem, hvis du ønsker dit spil forstærket eller tilsluttet til et kommercielt trådløst system.

Bemærk, at når du tilslutter jackstik til disse bøsninger på FR-8x afbrydes instrumentets højttalere ikke. Hvis du ønsker at afbryde de interne højttalere i FR-8x ved brug af ekstern forstærker, så kan disse slås fra (se Speaker Mode i engelsk manual side 98.)

30. PHONES-bøsning


Instrumentet har en hovedtelefonudgang. Når du tilslutter et par hovedtelefoner til denne bøsning, afbrydes instrumentets højttalere, og du kan spille uden at forstyrre andre.

Montering af batteri




31. Batteriboks


Her isættes den medfølgende batteripakke:



- 1 Fjern bælgeskytter på bagsiden af harmonikaen



- 2 Brug en mønt til at løsne skruer og fjern dæksel til batteriboks




- 3 Tilslut stik på batteri til bøsning i batteriboksen på FR-8x
- 4 Påmonter elastilbånd på batteri, så det ikke sidder i vejen når dæksel skal lukkes.
- 5 Monter batterilåg og stram skruer med en mønt.
- 6 Monter bælgbeskytter.

Opladning af batteri

FR-8x leveres med et Ni-Mh batteri som kan oplades når det er opbrugt. Det anbefales at batteri aflades fuldt ud (FR-8x slukker) før det genoplades fuldt ud! Et fuldt opladet batteri holder ca 8 timer ved konstant brug! Batteri kan oplades uanset om instrumentet er slukket eller der spilles på det.

- 1 Monter batteri, hvis dette ikke er gjort
- 2 Tilslut det medfølgende AC adapter (PSB-14U)
- 3 Tryk og hold [CHARGE] knappen nede indtil [CHARGE] lampen lyser konstant



- 4 Når batteri er fuldt opladet så lyser [CHARGE] grønt.
(efter få minutter vil lampe slukke)
- 5 Når instrumentet tændes efterfølgende vil displayet på FR-8x vise en information om at batteri er blevet opladet.

Når batteri skal oplades

Når batteriet er monteret for første gang og når niveauet på batteriet er lavt, så skal det oplades.

Hoved skærbilledet på FR-8x indikerer i øverste højre hjørne status på batteriet.




FR-8x er tilsluttet lysnettet med PSB-14U



FR-8x kører på det interne batteri



Hvis batteriindikator lyser gul er batteriniveau lavt
En advarsel vises på skærmen!
Oplad batteri!



Hvis batteriindikator lyser rød skal batteri oplades øjeblikkeligt.
Tilslut AC adapter (PSB-14U) og oplad batteriet!
En advarsel vises på skærmen!



Batteriet er blevet opladet!


Beskyttelse af AC adaptor kabel

For at beskytte DC-stik og bøsning i FR-8x og sikre tilslutning, så kan kabel fastgøres på følgende måde:

- 1 Start med at løsne bælgbeskytter i hjørnet som vist på illustrationen



Bemærk kabel guide ved Clips til bælgbeskytter tættest på tilslutnings stikkene



- 2 Tilslut DC stik på FR-8 og før kablet rundt om Clips og tryk kabel forsigtigt ned i guide-rillen.



Monter igen bælgeskytter på Clips



Nær bælgeskytter er monteret er DC kabel låst



KOM IGANG


Hoved skærm billeder




Navigeringsknapper

Ved at benytte følgende knapper kan du navigere rundt i Menu og vælge indstillinger som du ønsker at udføre:

- 1 Tryk på [MENU]-knappen



Skærbillede skifter til:



Den første side i menuerne giver adgang til "1.Tunning" gruppen.


- 2 Drej på [DATA/ENTER] knappen eller tryk på [UP] og [DOWN]-knapperne for at vælge imellem de forskellige funktions menuer.



- 3 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at vælge "1.Tunning" gruppen.




- 4 Drej på [DATA/ENTER] knappen eller tryk på [UP] og [DOWN]-knapperne for at vælge parameter som du ønsker at ændre. Feks. "1.2Transpose".




- 5 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at vælge parameter.
- 6 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at ændre værdien
- 7 Tryk på [EXIT]-knapen for at fravælge feltet.

Bestem Treble Mode (kun FR-8xb knap version)

- 1 Tryk på [EXIT/JUMP]-knapen og hold den trykket nede indtil displayet skriver: "JUMPTO?.."




- 2 Brug diskantregisterknapperne [1]~[10] for at vælge nummer for den ønskede parameter gruppe (14.2 Layout)




- 3 Tryk på [DATA/ENTER]-knapen flere gange indtil TREBLE MODE -feltet er markeret.
- 4 Tryk på [DATA/ENTER]-knapen for at vælge.
- 5 Drej på [DATA/ENTER]-knapen indtil du finder de ønskede "Treble Mode" (C-Griff Europe, C-Griff 2, B-Griff Bajan, B-Griff Fin, DGriff 1, D Griff 2). Se side 104/105 i den engelske manual.
- 6 Tryk på [DATA/ENTER]-knapen for at vælge indstillingen.
- 7 Uden at gemme: Tryk på [EXIT/JUMP]-knap og hold den nede.

- 8 Gemme indstilling: Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.



- 9 Drej på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge "System"
- 10 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme. Følgende skærbillede fremkommer:



- 11 Brug [DATA/ENTER]-knappen for at vælge/indstille: "System" "YES"
- 12 Tryk på [WRITE]-knappen for at bekræfte.


Udskiftning af diskantknapper på FR-8x

FR-8x bruger samme type knapper som på en akustisk harmonika. Du kan udskifte knapperne til andre størrelser som er tilgængelige på markedet.


- 1 Afmonter knap ved at skrue mod uret




- 2 Monter gummiskive på den nye knap



- 3 Skru den nye knap og sku den fast med uret uden at trykke ned på knappen. Undgå at stramme knap for hårdt!




Indstil bælgens følsomhed




- 1 Tryk på [EXIT/JUMP]-knappen og hold den trykket nede indtil displayet skriver: "JUMPTO?..."
- 2 Tryk på registerknapperne [1] og [4] efterfulgt af [1] for at vælge skærbilledet "14.1 Dynamic Bellow Behaviour" i "System" menuen.
- 3 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen flere gange indtil RESISTANCE-feltet er markeret.
- 4 Tryk på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge.
- 5 Drej på [DATA/ENTER]-knappen for at indstille bælgens modstand (højere værdi øger modstand og lavere værdi formindsker modstand og "0" er fabriksindstillingen)
- 6 Tryk på for at vælge indstillingen.
- 7 Uden at gemme: Tryk på [EXIT/JUMP]-knap og hold den nede.

- 8 Gemme indstilling: Tryk på [MENU/WRITE]-knappen og hold den trykket nede.



- 9 Drej på [DATA/ENTER]-knappen for at vælge "System"
- 10 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme. Følgende skærbillede fremkommer:



- 11 Brug [DATA/ENTER]-knappen for at vælge/indstille: "System" "YES"
- 12 Tryk på [WRITE]-knappen for at bekræfte.

Lyt til demo melodier

FR-8x indeholder forskellige demo melodier, som giver et indtryk af de mange fantastiske harmonikaer og de mange muligheder som instrumentet indeholder og som kan give inspiration til dig.

- 1 Tænd for FR-8x
- 2 Tryk og hold SET [◀] og [▶]-knapperne trykket nede samtidig i 2 sekunder. Afspilningen af demosangene starter.
- 3 Tryk på SET [◀] eller [▶]-knappen for at vælge en ny sang (sangens navn vises i displayet).
- 4 Juster lydniveauet med [VOLUME]-drejeknappen.
- 5 Afslut Demo Mode ved at trykke på [EXIT/JUMP]-knappen.

Skriv navne i FR-8x

Når du arbejder med FR-8x, så vil du få brug for at skrive navn på User Program, Play lister, Set, osv.



I ovennævnte eksempel vises skærbilledet for navngivning af et User Program. Første bogstav i navnefeltet er allerede valgt (vises med hvid baggrund)

- 1 Hvis et bogstav på en anden plads ønskes ændret, drej på [DATA/ENTER]-knappen.
- 2 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at bekræfte dit valg



- 3 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge det ønskede bogstav på keyboardet og tryk på [DATA/ENTER] knappen for at bekræfte. (Det nye bogstav indsættes på linien og markør rykkes til næste karakter på linien).
- 4 Gentag punkt 3 indtil ønskede navn er indtastet
- 5 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme din indstilling

SPIL PÅ FR-8X OG SKIFT HARMONIKAER OG ORKESTER INSTRUMENTER

Diskant Sektionens lyde

Placér FR-8x eller FR-8xb og tryk på en af diskantregisterknapperne over tangent/knap-keyboardet. Tryk derefter på en eller flere af basregisterknapperne over basknapperne. Spil på Diskant og basdelen og træk i bælgen som når du spiller på en akustisk harmonika.

- 1 Vælg en anden registerknap for at skifte lyd.
- 2 Justér lydniveauet med [VOLUME]-drejeknappen. Bestem lydbalancen mellem bas og diskant med [BALANCE]-drejeknappen.
- 3 Tryk på SET [◀] [▶]-knapperne for at vælge en anden harmonikatype (Concerto, Classic, Jazz, etc.) og spil igen på instrumentet.
- 4 Tryk på en af RIGHT HAND knapperne: [ORCH 1], [ORCH 2], [ORGAN], [ACCORDION]-knappen for at vælge den sektion som du ønsker at spille med.




Knappen som er valgt lyser.

- 5 Når [ORCH 1] eller [ORCH 2] er valgt kan du, selvom der kun er 14 registerknapper, vælge mellem 28 orkesterlyde. Ved at trykke gentagne gange på registerknappen kan du vælge mellem 2 lyde på hver registerknap [1]~[14]. Lydvalg kan ses i højre hånds tone feltet på displayet.

Spil med flere lyde i Diskanten samtidig

Du kan spille med op til 3 lyde samtidigt ved at trykke de ønskede sektioners knapper nede samtidigt så disse lyser.




Det er også muligt at splitte keyboardområdet op, så de dybeste oktaver spiller en lyd og de resterende oktaver spiller anden lyd. (Læs mere om dette i den engelske manual side 38)

Skift lyd i Diskantens Sektioner

Du kan vælge mere end en aktiv sektion, men kun en af den er aktiv for lydskift ad gangen.

- 1 Tryk og hold knappen nede for den aktive lyd sektion som du vil ændre indtil knappen begynder at blinke.



- 2 Skift til den ønskede lyd med registerknapperne [1]~[14].

Note! Vær opmærksom på, at hvis registerknap holdes nedtrykket i længere tid vil diskantdel blive tavs, da dette er praktisk i forbindelse med MIDI tilbehør. Ved tryk på samme eller anden registerknap kommer lyd igen!

Spil med orgellyde

FR-8x har indbygget et VirtualToneWheel orgel der benytter samme teknologi som Roland VK-orgelserie. Du kan justere på virtuelle harmonic bars og en række orgeleffekter. Der er tre orgelparter:

VIRTUAL HARMONIC BAR SECTION

TW UPPER:	Diskantklaviaturet
TW LOWER:	Chord/Free Bass rækker med basknapperne
TW PEDAL:	Basrækkerne i bassektionen.

Du kan frit tilknytte en orgellyd til en enkelt sektion (diskant keyboard, akkordrækkerne eller bas-rækkerne) eller til 2 sektioner eller alle tre sektioner.

Du kan redigere den valgte orgel lyd på følgende måde:

- 1 Vælg højrehånds diskantregister som du ønsker at redigere.
- 2 Tryk på en af RIGHT HAND knappen [ORGAN]
- 3 Vælg Menu " 7.1 Organ Selection" vha. enten Jump funktionen eller med [MENU] og [DIAL] drejhjul
- 4 Vælg Organ preset (VTW PRESET) for højre hånd (RIGHT HAND).

Følgende skærbillede fremkommer:



- 5 Tryk på [DATA/ENTER] knap gentagne gange for at vælge ønskede Harmonic Bar som du vil ændre (16', 51/3', 8', 4', 22/3', 2, 13/5', 11/3', 1)
- 6 Drej på [DATA/ENTER] for at stille niveau på den valgte Harmonic Bar
- 7 Gentag punkt 5 og 6 indtil du har valgt niveau på alle Harmonic Bars
- 8 Tryk på [EXIT/JUMP] for at forlade Harmonic Bars menuen
- 9 Din ny orgellyd er nu registreret på det register du valgte i punkt
- 10 Vælg Menu " 7.3 VTW Upper" (Højre hånds orgel) vha. enten Jump funktionen eller med [MENU] og [DIAL] drejehjul. I denne Menu kan du navngive din orgel lyd så den er nem at genkende:
- 11 Brug [DATA/ENTER] knap for at skrive det ønskede navn.
- 12 Tryk på [EXIT/JUMP] for at forlade Menu.
- 13 Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme din indstilling.


Spil Bas med højre hånden som Bas harmonika (Bass To Treble)

FR-8x indeholder en funktion der gør det muligt at flytte basdelen over til Diskant Sektionen, så man kan spille Bas harmonika (Bassoon) med højre hånd.

- 1 Tryk på [BASS-TO-TREBLE] knappen



- 2 Brug registerknapperne [1]~[14] til at skifte til den ønskede bass-to-treble lyd.




De første registre [1]~[7] vil vælge harmonikabaslyde og de resterende [8]~[14] spiller orkesterbaslydene.

- 3 Spil på højrehåndens delen og du vil høre bassektionen spille.

Skift lyde i Bas og akkorddelen (venstre hånd)


Standard opsætningen for basdelen er "Stradella layout," hvilket vil sige 2 rækker bas-knapper og 4 rækker akkordknapper. Fr-8x har mulighed for at ændre dette, hvis kan ønske andre systemer. (Læs mere om dette i den engelske manual side 100)



- 1 Tryk på LEFT HAND [BASS & CHORD] knappen.



Displayet viser at BASS & CHORD funktionen er aktiv.




- 2 Spil og træk i vælgen på Bas delen og du vil høre harmonikalyden
- 3 Brug registerknapperne i basdelen og skift til andre harmonika baslyde. Displayet vil vise symbolet for det valgte register.

Spil med Melodibas i basdelen (F. Bass)

Basdelen på FR-8x kan også laves om til Melodibas, så du kan spille melodier med venstre hånd eller forme dine egne akkorder. Med andre ord spiller du nu enkelttoner med venstrehånden i stedet for preset akkorder.

- 1 Tryk på LEFT HAND [FBASS] knappen



Displayet viser at Free Bass funktionen er valgt



- 2 Spil på basdelen og du hører nu enkelttoner i stedet for akkorder
- 3 Skift lyden på bastonerne på registerknapperne i basdelen
- 4 Tryk på LEFT HAND [BASS & CHORD] knappen for forlade Free Bass funktionen og vende tilbage til standard BASS & CHORD.

Spil med orkesterlyde i basdelen

Du kan spille med orkesterlyde i basdelen. Du har mulighed for at vælge forskellige lyde i henholdsvis bas og akkorddelen eller kun vælge orkesterlyd i basdelen og beholde harmonikalyden i akkorderne.

- 1 Tryk på LEFT HAND [BASS & CHORD] knappen og/eller [ORCH BASS] for at vælge en orkesterlyd i den ønskede sektion.



Knappen for de valgte sektioner lyser.

- 2 Spil på Basdelen og prøv at skifte lyde. Du kan også spille med flere lyde samtidigt ved at trykke og holde f.eks [BASS & CHORD] og [ORCH BASS] knapperne nede.

ANDRE PRAKTISKE FUNKTIONER

Transpose


Denne funktion gør dig i stand til at spille en sang i f.eks. E-dur, selvom du spiller sangen i C-dur i henhold til din fingersætning. Denne funktion er meget anvendelig hvis du skal spille sammen med andre som spiller i en anden toneart end du plejer eller har noder til.

Denne funktion kan du også vælge med [MENU] knappen og vælge "1.2Transpose"

- 1 Når hoved skærbillede er vist: Tryk på [UP] knappen én gang



Skærbillede skifter til:



- 2 Drej på cønskede toneart/transponeringsværdi (-6 ~ 0 ~ +5 (semi tone spring). Vælg "0" for at fravælge transponering.
- 3 Tryk [EXIT/JUMP] for at vende tilbage til hoved skærbillede.


Transposeværdi kan gemmes som et "User Program"

Master Tuning

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre stemningen på hele harmonikaen. Det giver dig mulighed for at spille sammen med andre instrumenter som at stemt anderledes en f.eks 440 Hz.

Denne funktion kan du også vælge med [MENU] knappen og vælge "1.1 Tuning"

- 1 Tryk på [MENU] knappen og skærbilledet skifter til "Tuning"



- 2 Tryk på [DATA/ENTER] knap for at vælge "Tuning"
- 3 Drej på [DATA/ENTER] knap for at vælge "1.1 MasterTune"




- 4 Tryk på [DATA/ENTER] knap for at vælge "MasterTune"
- 5 Drej på [DATA/ENTER] knap for at vælge ønskede Frekvens (415.3~440.0~466.2). Fabriksindstilling er 440.0 Hz
- 6 Tryk [EXIT/JUMP] for at vende tilbage til hoved skærbillede.

Musette Detune

Som du sikkert allerede ved, så består en harmonikas 8" stemmer af to eller tre kor som normalt er stemt en lille smule ved siden af hinanden for at give den specielle lyd som kaldes musette stemning/effekt. Hvis harmonikaen har tre 8" stemmer, så er den ene stemt en smule over korrekt stemning, den anden en smule under korrekt stemning og den tredje (hvis der er tre), i korrekt stemning. Stemning er normalt en harmonikastemmers job, men på FR-8x er det muligt selv at lave sin musettestemning, blot ved at dreje på en knap.

Bemærk at funktionen kun er tilgængelig, hvis du vælge et register som indeholder to eller tre 8" stemmer:



- 1 Når hoved skærbillede er vist: Tryk på [UP] knappen én gang



Skærbillede skifter til:



- 2 Drej på [DIAL/ENTER] knap for at vælge mellem de forskellige stemninger for det valgte diskantregisters 8" stemmer.

MUSETTTE DETUNE værdier:

Off (ingen musette effekt), Dry, Classic FFolk American L, American H, North Eu, German L, DFolk L, Italian L, German H, Alpine, Italian H, D-Folk H, French, Scottish.

- 3 Tryk [EXIT/JUMP] for at vende tilbage til hoved skærmbillede.

BRUG AF SETS

Din FR-8x er en "virtuel" harmonika som kan genere lyde fra en masse forskellige harmonikaer og kan tilmed spille med orkesterlyde (som f.eks. Trompeter, fløjter, orgler og trommer).

Hvad er et Set?

Hvert Set er en type harmonika. Når du skifter Set, så tager du en ny harmonika på. FR-8x indeholder en masse allerede programmerede harmonikaer. Nogle af disse harmonikaer er også programmeret med orkesterstemmer, orgler og trommelyde!

Design din personlige Favorit harmonika.

Du kan til enhver tid modificere dvs. designe din egen harmonikalyd og stemmer og efterfølgende gemme (Save) disse i et Set.

Det er 100 Set hvor nogle af sættene allerede indeholder en masse opsætninger (harmonikaer), lige til at bruge. Du kan også erstatte disse med dine egne indstillinger. Hvis de 100 Set ikke er nok, så kan du arkivere og hente flere Set på en USB memory key, som kan tilkøbes. Til disse funktioner, se engelske manual: "15.7 EXPORT" (side 110), "15.8 IMPORT" (side 110)

Vælg Set

- 1 Vælg Set ved at trykke på Set [◀] eller [▶]




Sættet skifter og skærbilledet viser:




I viste eksempel vises Set: "002 CLASSIC"

- Tryk igen på Set [◀] eller [▶] for at vælge andet Set
Du også "hoppe" til et specifikt Set ved at indtaste Set-nummer
- Når hoved skærbillede er vist: Tryk på Set [◀] [▶] knapperne samtidigt, indtil følgende skærbillede vises:



- Brug Diskantens registerknapper [1]~[10] til at indtaste nummer på ønskede Set




[10]-registerknap bruges til værdien "0". Hvis du ønsker at vælge Set nummer "1", så skal du trykke Registerknap [10] efterfulgt af Registerknap [1]. Hvis du ønsker Set "37", så skal du trykke Registerknap [3] og dernæst [7].

Gem alle Set eller blot et enkelt Set


For at FR-8x kan huske dine indstillinger, såsom Set, User Program, Registre, Globale indstillinger osv., så skal disse gemmes i FR-8x's hukommelse. Du kan "lege" med indstillinger og lære instrumentet at kende ved at prøve dig frem. Alle ændringer du laver Gemmes først i FR-8x, når du bruger funktionen "Write". Derfor er det vigtigt at de ændringer du laver som instrumentet skal "huske" når du slukker for instrumentet skal gemmes først, inden FR-8x slukkes!

- Lav dine indstillinger på FR-8x som skal gemmes

- 2 Tryk og hold [MENU/WRITE]-knappen nede indtil "Write" skærbillede vises:



- 3 Brug [DIAL/ENTER] knap for at vælge "Set"
- 4 Tryk [WRITE] for at bekræfte.




- 5 Drej på [DIAL/ENTER] knap eller tryk [UP] eller [DOWN] for at vælge i hvilket Set ændring skal gemmes:

All: Gemmer alle Set

1~100: Gemmer i det valgte Set

- 6 Tryk [WRITE] for at bekræfte. Skærbillede viser:



I dette skærbillede kan du bestemme hvilke parametre som skal gemmes

- 7 Brug [DATA/ENTER] knap for at vælge og for at bekræfte ønskede parameter:

Vælg værdi mellem 1~100 for placering hvis et enkelt Set skal gemmes eller vælg "All" hvis alle sæt skal gemmes.

Vælg "All" i alle resterende parametre i "Write" skærbilledet (Common, Accordion, Bass osv..)

- 8 Tryk [WRITE] for at gemme dit valg. Følgende skærbillede vises:




Når gemmeprocedure er gennemført vises: Write complete"

BRUGERPROGRAMMER (USER PROGRAMS)

FR-8x User Program hukommelse giver dig mulighed for at gemme næsten alle indstillinger som du laver på FR-8x og i de forskellige skærbilleder. Ligeledes gemmes det valgte Set.


Bruger Programmerne gemmes i den interne hukommelse eller på en valgfrit USB-memory-key.

FR-8x indeholder op til 1400 Bruger programmer i den interne hukommelse. De er opdelt i banker og tal. FR-8x indeholder 100 banker. Hver bank indeholder 14 hukommelser, der kan vælges med højre hånd registre [1 ~ 14].



Gem et User Program

- 1 Lav alle dine indstillinger som du ønsker skal gemmes på en User Program plads. Du kan f.eks. vælge et Set, vælg dine registre i Diskant og Bas sektion og efterfølgende modificere alle de indstillinger du ønsker.
- 2 Tryk og hold [MENU/WRITE]-knappen nede for at hoppe til "Write" (gemme) siden. Skærbilledet skifter til:



- 3 Brug [DATA/ENTER] til at vælge "User Program"
- 4 Tryk [WRITE] for at bekræfte. Følgende skærbillede vises:



- 5 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge hvilken "BANK" din indstillinger skal gemmes i. Tryk [DATA/ENTER] knap til at bekræfte.
- 6 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge hvilken "NUMBER" plads din indstillinger skal gemmes i. Tryk [DATA/ENTER] knap til at bekræfte.
- 7 Tryk [WRITE] for at gemme dit "User Program". Følgende skærbillede vises:



FR-8x foreslår et navn.

- 8 Brug [DATA/ENTER] knappen for til at navngive dit "User Program". Se evt. i afsnittet "Skriv navne i FR-8x".
- 9 Tryk [WRITE] for at gemme dit "User Program" med ønskede navn.

Hent User Program

Sådan kalder du et gemt "User Program" (Bruger Program) frem igen.

Vælg et User Program via User Program liste

- 1 Tryk på [USER PROGRAM] knappen. Knappen lyser.



Følgende skærbillede vises:



- 2 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at se listen med 1400 "User Programmer"
- 3 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at fremkalde det valgte "User Program"


Vælg et User Program via Banker

Denne metode er god hvis du ved i hvilken Bank dit User Program er gemt.

- 1 Tryk på [USER PROGRAM] knappen. Knappen lyser.



Følgende skærbillede vises:




- 2 Brug SET [◀] [▶] knapperne til at bladre op eller ned i "User Program" bankerne.



I ovenstående eksempel er der trykket på [▶] knappen.

- 3 Brug Diskant Registerknapperne [1 ~ 14] til at vælge de 14 User Programmer i valgte Bank




Vælg et User Program med Bank og nummer

Hvis du kender placeringen på det User Program som du ønske at bruge, så kan dette vælges direkte.

- 1 Når User Program siden vises, tryk og hold SET [◀] eller [▶] knappen nede. Følgende skærbillede vises:



- 2 Brug Diskant Registerknapperne [1 ~ 10] til at vælge den ønskede User Program Bank.



[10]-registerknap bruges til værdien "0". Hvis du ønsker at vælge Bank "1", så skal du trykke Registerknap [10] efterfulgt af Registerknap [1]. Hvis du ønsker Bank "37", så skal du trykke Registerknap [3] og dernæst [7].

- 3 Brug Diskant Registerknapperne [1 ~ 10] til at vælge nummeret på User Programmet

AFSPIL AUDIOFILER

FR-8x kan afspille audiofiler i mp3- og WAV-format direkte fra en USB memory, som du har tilsluttet.


Gør klar til at bruge FR-8x som audio afspiller

- 1 Start med at, på din computer, kopiere sange over på en USB-memory (købes separat)
- 2 Indsæt USB memory i FR-8x



Gør klar og afspil sang på FR-8x

- 1 Indsæt USB memory i FR-8x
- 2 Tryk på [SONG LIST] knappen




Displayet viser indholdet på USB memory



Til venstre for filnavnet vises filtype (MP3, WAV, PLS, Folder ikon).

- 3 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge den sang som skal afspilles
- 4 Tryk på [DATA/ENTER] knappen for at loade filen
- 5 Tryk på [▶/II] for at starte afspilning




OPTAG AUDIOFILER

FR-8x kan optage sit spil som en audiofil


Optagelse

Note! Vær sikker på at "LOOP" knap ikke lyser!


- 1 Indsæt USB memory i FR-8x hvorpå optagelse skal gemmes
- 2 Tryk på [REC] knappen for at starte din optagelse



Skærbillede viser at optagelse er startet




- 3 Tryk [REC] knappen når optagelse skal stoppe. Følgende skærbillede vises:



FR-8x foreslår et filnavn.

- 4 Brug [DATA/ENTER] knap til at ændre navnet.
- 5 Tryk på [WRITE] knappen for at gemme din optagelse. Skærbillede skriver "Function Complete" for at indikere at fil er gemt på USB memory. Hvis en fil af samme navn allerede findes på USB memory fremkommer følgende skærbillede for du spørges og denne fil skal overskrives!




Hvis Ja, så vælg "Yes" ("No" for at vende tilbage til foregående billede for at ændre navn.) Tryk på [DATA/ENTER] knap.

REAL TID AUDIO LOOPER


Denne funktion er meget smart hvis du vil optage en kort "rundgang" (max 1.minut) og lade den køre i ring samtidig med at du spiller noget nyt oveni eller sammen med.



- 1 Tryk på [LOOP] knappen for at aktivere funktion. Indikator i knappen lyser.




- 2 Mens du spiller, tryk på [REC] knappen for at starte Loop optagelse.



- 3 Spil din Phrase og tryk på [▶/||] for at stoppe optagelse og starte afspilningen af Loop.



Skærbillede vise nu at "Rec Loop" funktionen er aktiv.



- 4 Hvis du vil indspille mere oveni det allerede indspillede, tryk på [REC] knappen og indspil mens loop kører
- 5 Tryk på [REC] knap for at stoppe optagelse
- 6 Tryk på [▶ / II] for at stoppe afspilningen
- 7 Hvis du ønsker at optage en ny audio phrase: tryk på [9] for at slette det indspillede og fortsæt fra punkt 2.

HENT FABRIKSINDSTILLINGERNE (FACTORY RESET)

Du kan hente fabriksindstillingerne for FR-8x. Dette betyder, at du henter alle de indstillinger og opsætninger instrumentet havde, da det forlod fabrikken.

Du kan evt gemme dine opsætninger på en USB lagerenhed, før du initialiserer instrumentet og derved henter fabriksindstillingen. (se side "15.7 Export" på p. 110 i den engelske manual).

- 1 Tryk på [MENU] knappen
- 2 Drej på [DATA/ENTER] knappen for at vælge "15. Utility"
- 3 Tryk på [DATA/ENTER] knappen.
- 4 Vælg menu punkt "15.12 FACTORY ALL RESET"
- 5 Tryk på [DATA/ENTER] knappen.



- 6 Tryk på [MENU/WRITE] knappen for at gøre klar til "Fabriks nulstilling" Skærm viser følgende billede:



- 7 For at nulstille til fabriksindstillingen, brug [DATA/ENTER] knappen til af vælge "Yes" (Ja). Ellers vælg "No" (Nej) eller tryk [EXIT]. Skærbillede viser "Executing... Do not power off" og efterfølgende "Function Complete" Hvilket betyder at man må ikke slukke før skærmen skriver "Function Complete"

Held og lykke med din nye FR-8x V-Accordion.

[illegible]

NOTER

[illegible]

ROLAND SCANDINAVIA AS

DENMARK

Skagerrakvej 7
DK-2150 Nordhavn

support@roland.dk
www.roland.dk

SWEDEN

Mårbackagatan 31, 4tr
SE-123 43 Farsta

roland.support@roland.se
www.roland.se

NORWAY

Lilleakerveien 2
P.O. Box 95, Lilleaker
NO-0216 Oslo

support@roland.no
www.roland.no

FINLAND

Vanha Nurmijärvent. 62
FIN-01670 Vantaa

support@roland.fi
www.roland.fi