




			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett
			gjenstand	gjenstand	Slett gjensta
Farge/Finish	Karosseri	Farge	Svart	Svart	Svart
Størrelse/Vekt	Dimensjoner	Bredde	1 017 mm (40-1/16")	1 017 mm (40-1/16")	1 004 mm (39
		Høyde	139 mm (5-1/2")	139 mm (5-1/2")	134 mm (5-1/
		Dybde	431 mm (17")	431 mm (17")	410 mm (16-1
	Vekt	Vekt	11,6 kg (25 lb, 9 oz)	11,6 kg (25 lb, 9 oz)	8,1 kg (17 lb, 1
	Pakkeboks	Bredde	1 174 mm (46-3/16")	1 174 mm (46-3/16")	1 110 mm (43
		Høyde	246 mm (9-11/16")	246 mm (9-11/16")	231 mm (9-1/
Dybde		511 mm (20-1/8")	511 mm (20-1/8")	528 mm (20-1	
Kontrollgrensesnitt	Keyboard	Antall nøkler	61	61	61
		Type	Orgel (FSB), Initial Touch	Orgel (FSB), Initial Touch	Orgel, første b

[PSR-SX920](#)



Slett

gjenstand

[PSR-SX720+](#)






Slett




gjenstand




[PSR-SX600](#)



Slett gjensta



		Berøringsrespons	Normal, Myk1, Myk2, Hard1, Hard2	Normal, Myk1, Myk2, Hard1, Hard2	Normal, Myk
	Andre kontrollere	Joystick	Ja (Tildelbar)	Ja (Tildelbar)	-
		Kontrollknapper	2 (Tildelbar)	2 (Tildelbar)	2 (tildelbar)
		Tildelbare knapper	8 (A-F, 1-2)	8 (A-F, 1-2)	-
		Pitch Bend	-	-	Ja
		Modulering	-	-	Ja
	Visning	Type	TFT fargebred VGA LCD	TFT fargebred VGA LCD	TFT Color WQ
		Størrelse	800 x 480 prikker (7 tommer)	800 x 480 prikker (7 tommer)	480 x 272 prikk
		Berørings skjerm	Ja	Ja	-




			PSR-SX920 	PSR-SX720+ 	PSR-SX600 
			Slett gjenstand	Slett gjenstand	Slett gjenstand
		Farge	Ja	Ja	Farge
		Språk	Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk	Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, kinesisk	Engelsk, tysk, italiensk, japansk
	Panel	Språk	Engelsk, kinesisk	Engelsk, kinesisk	Engelsk
Stemmer	Tonegenerering	Tonegenererende teknologi	AWM Stereo Sampling, AEM-teknologi	AWM Stereo Sampling	AWM Stereo S
	Polyfoni	Antall polyfoni (maks.)	128	128	128
	Forhåndsinnstilt	Antall stemmer	1 587 stemmer + 63 tromme-/SFX-sett + 480 XG-stemmer	1 377 stemmer + 56 tromme-/SFX-sett + 480 XG-stemmer	850 stemmer + 480 XG-stemmer
		Utvalgte stemmer	12 S.Artikulasjon2, 15 S.Artikulasjon+, 340 S.Artikulasjon, 55 OrganFløyter,	9 S.Artikulasjon+, 252 S.Artikulasjon, 55 OrganFløyter,	73 S.Artikulasjon Sweet!, 64 Co




			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett gjensta
			gjenstand	gjenstand	
			82 MegaVoice, 31 Sweet!, 87 Cool!, 149 Live!	54 MegaVoice, 31 Sweet!, 87 Cool!, 131 Live!	
	Utvidbarhet	Ekspansjonsstemme	Ja (ca. 2 GB)	Ja (ca. 1 GB)	Ja (ca. maks 1
		Redigering	Stemmesett	Stemmesett	Stemmesett
	Kompatibilitet		XG, GM, GM2 (for avspilling av sanger)	XG, GM, GM2 (for avspilling av sanger)	XG, GM, GM2
Del		Høyre1, Høyre2, Høyre3, Venstre	Høyre1, Høyre2, Høyre3, Venstre	Høyre 1, Høyr	
Effekter	Typer	Reverb	59 forhåndsinnstilling + 30 bruker	59 forhåndsinnstilling + 30 bruker	52 forhåndsinn
		Kor	107 forhåndsinnstilling + 30 bruker	106 forhåndsinnstilling + 30 bruker	106 forhånds

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett
			gjenstand	gjenstand	Slett gjensta
		DSP	358 forhåndsinnstilling (med VCM) + 30 bruker	322 forhåndsinnstilling + 30 bruker	295 forhånds
		Innsettingseffekt	Blokk 1-13: 358 forhåndsinnstilling (med VCM) + 30 bruker	Blokk 1-9: 322 forhåndsinnstilt + 30 bruker	-
		Hovedkompressor	5 forhåndsinnstilling + 30 bruker	5 forhåndsinnstilling + 30 bruker	5 forhåndsinn
		Master EQ	5 forhåndsinnstilling + 30 bruker	5 forhåndsinnstilling + 30 bruker	5 forhåndsinn
		Delvis EQ	28 deler	28 deler	27 deler

			PSR-SX920  Slett gjenstand	PSR-SX720+  Slett gjenstand	PSR-SX600 Slett gjensta
		Andre	Mikrofon/gitar-effekter: Noise Gate, Kompressor, 3-bånds EQ, Vokaleffekt: 23	Mikrofon/gitar-effekter: Noise Gate, kompressor, 3-bånds EQ	Mikrofoneffekter: Noise Gate, Kompressor
		Arpeggio	Ja	Ja	Ja
	Vokalharmoni	Antall forhåndsinnstillinger	Vokalharmoni: 54, Synth-vokoder: 20	-	-
		Antall brukerinnstillinger	60 *Tallet er summen av vokalharmoni og synthvocoder	-	-
Akkompagnementsstiler	Forhåndsinnstilt	Antall forhåndsinnstilte stiler	575	450	415
		Utvalgte stiler	520 Pro Styles, 49 Session Styles, 6 Free Play-stiler	410 proffstiler, 37 sesjonsstiler, 3 frie spillstiler	372 pro-stiler, 1 frispillstiler

			PSR-SX920  Slett gjenstand	PSR-SX720+  Slett gjenstand	PSR-SX600 Slett gjensta
	Kompatibilitet	Fingersetting	Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord	Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord	Single Finger, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord
		Stilkontroll	INTRO x 3, HOVEDVARIANT x 4, FYLL x 4, PAUSE, AVSLUTNING x 3	INTRO x 3, HOVEDVARIANT x 4, FYLL x 4, PAUSE, AVSLUTNING x 3	INTRO x 3, HOVEDVARIANT x 4, PAUSE, AVSLUTNING x 3
			Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)	Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)	Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE)
	Utvidbarhet	Ekspansjonsstil	Ja (internminne)	Ja (internminne)	Ja (internminne)
		Utvidelseslydstil	Ja (internminne)	-	-
		Akkordlooper	Ja	Ja	-

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett
			gjenstand	gjenstand	Slett gjensta
	Andre funksjoner	Stilseksjon tilbakestilling	Ja	Ja	Ja
		Timing for endring av stilseksjon	Ja	Ja	-
		Stil Seksjon Taktart	Ja	Ja	-
		Stildynamikk kontroll	Ja (med knotter / pedal)	Ja (med knotter / pedal)	-
		One Touch-innstilling (OTS)	4 for hver stil	4 for hver stil	4 for hver stil
		Unison & Aksent	-	-	Ja
Sanger	Forhåndsinnstilt	Antall forhåndsbestemte sanger	1 demo-låt, 2 forhåndsbestemte sanger	1 demo-låt, 2 forhåndsbestemte sanger	3 eksempelsa

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett gjenstand	Slett gjenstand	Slett gjenstand
	Innspilling	Antall sanger	Ubegrenset (avhenger av diskens kapasitet)	Ubegrenset (avhenger av diskens kapasitet)	-
		Antall spor	16	16	16
		Datakapasitet	Ca. 3 MB/sang	Ca. 3 MB/sang	Ca. 1 MB per
		Opptaksfunksjon	Rask opptak, Fleropptak, Trinnopptak	Rask opptak, Fleropptak, Trinnopptak	Rask opptak,
	Kompatibelt dataformat	Avspilling	SMF (Format 0 & 1), XF	SMF (Format 0 & 1), XF	SMF (Format
		Innspilling	SMF (Format 0)	SMF (Format 0)	SMF (Format
Multi Pads	Forhåndsinnstilt	Antall multipad-banker	500 banker x 4 pads	349 banker x 4 Pads	188 Banks x 4
	Lyd	Lydenke	Ja	Ja	Ja
Funksjoner	Stemmer	Harmoni/Ekko	Ja (med arpeggio)	Ja (med arpeggio)	Ja (med arpeggio)

[PSR-SX920](#)



Slett

gjenstand

[PSR-SX720+](#)





Slett




gjenstand



[PSR-SX600](#)




Slett gjensta




		Panel sustain	Ja	Ja	Ja
		Mono/Poly	Ja	Ja	Ja
		Taleinformasjon	Ja	Ja	Ja
	Stiler	Stilskaper	Ja	Ja	Ja
		OTS-informasjon	Ja	Ja	Ja
	Sanger	Sangskaper	-	-	Ja
		Resultatvisningsfunksjon	Ja	Ja	Ja
		Tekstvisningsfunksjon	Ja	Ja	Ja
	Multi Pads	Multipad-skaper	Ja	Ja	Ja
	Registrering	Antall knapper	8	8	8

			PSR-SX920  Slett gjenstand	PSR-SX720+  Slett gjenstand	PSR-SX600 Slett gjensta
		Kontroll	Registreringssekvens, frys	Registreringssekvens, frys	Registrerings
	Spilleliste	Antall plater	2 500 (maks.) poster per spillelistefil	2 500 (maks.) poster per spillelistefil	500 (maks.) p
	Søk		Registreringsbank	Registreringsbank	Registrerings
	Lydopptaker/-spiller	Opptakstid (maks.)	80 minutter/sang	80 minutter/sang	80 minutter/s
		Innspilling	WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo), MP3 (44,1 kHz, 128/256/320 kbps, stereo)	WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo), MP3 (44,1 kHz, 128/256/320 kbps, stereo)	*kun på USB . kHz sampling oppløsning, s
Avspilling		WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo), MP3 (44,1/48,0 kHz, 64–320 kbps og VBR mono/stereo)	WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo), MP3 (44,1/48,0 kHz, 64–320 kbps og VBR mono/stereo)	*kun på USB . kHz sampling oppløsning, s	
	Tidsstrek	Ja	Ja	Ja	

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett
			gjenstand	gjenstand	Slett gjenstand
		Tonehøydeforskyvning	Ja	Ja	Ja
		Vokal kansellering	Ja	Ja	Ja
	Demo/Hjelp	Demonstrasjon	Ja	Ja	Ja
	Overordnede kontroller	Metronom	Ja	Ja	Ja
		Tempoområde	5 - 500, tap-tempo	5 - 500, tap-tempo	5 - 500, tap-te
		Transponerer	-12 - 0 - +12	-12 - 0 - +12	-12 - 0 - +12
		Stemming	414,8 - 440 - 466,8 Hz	414,8 - 440 - 466,8 Hz	414,8 - 440,0
		Oktavknapp	Ja	Ja	Ja
	Skalatype	9 typer	9 typer	9 typer	
Subskala-innstilling	Ja	Ja	-		

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett gjenstand	Slett gjenstand	Slett gjenstand
	Diverse	Direkte tilgang	Ja	Ja	Ja
		Tekstvisningsfunksjon	Ja	Ja	Ja
		Tilpasning av tapet	Ja	Ja	-
		Display Out	Ja (ved å bruke en USB-skjermadapter. Du kan sjekke listen på "Nedlastinger" > "Andre nedlastinger").	-	-
	Bluetooth		Ja (avhenger av destinasjon)	Ja	-
	Leksjon/Guide	Leksjon/Guide	Følg lys, hvilken som helst toneart, Karao-Key, ditt tempo	-	Følg lys, hvilken som helst toneart, Karao-Key, ditt tempo
Lagring og tilkobling	Lagring	Internminne	Ja (ca. 4 GB)	Ja (ca. 1 GB)	Ja (ca. maks 2 GB)

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett gjensta
			gjenstand	gjenstand	
		Eksterne disk	USB-minnepinne	USB-minnepinne	USB-minnepi
	Tilkobling	Hodetelefoner	Standard stereo-telefonkontakt	Standard stereo-telefonkontakt	Ja
		Mikrofon	Yes (mikrofon/gitar)	Yes (mikrofon/gitar)	Mikrofon x 1
		MIDI	Inn/UT	Inn/UT	-
		AUX IN	Stereo mini-jack	Stereo mini-jack	Stereo mini-ja
		LINJE UT	HOVEDUTGANG (L/L+R, R), SUB (AUX) UTGANG (1, 2 (L/L+R, R))	HOVEDUTGANG (L/L+R, R)	HOVEDUTGA
		FOTPEDAL	1 (SUSTAIN), 2 (ARTIKULASJON 1), Funksjon tildelbar	1 (SUSTAIN), 2 (ARTIKULASJON 1), Funksjon tildelbar	1 (sustain), 2 tildelbar
		USB TIL ENHET	Ja (x 2)	Ja	Ja

			PSR-SX920	PSR-SX720+	PSR-SX600
					
			Slett	Slett	Slett
			gjenstand	gjenstand	Slett gjensta
		USB TIL VERT	Ja	Ja	Ja
Forsterkere og høyttalere	Forsterkere		(15 W+10 W) x2	15 B x2	15 B x 2
	Foredragsholdere		13 cm x 2 + 2,5 cm (kuppel) x 2	13 cm x 2 + 5 cm x 2	12 cm x 2
Strømforsyning	Strømforsyning		PA-300C eller et tilsvarende anbefalt av Yamaha	PA-300C eller et tilsvarende anbefalt av Yamaha	PA-300C eller av Yamaha
	Strømforbruk		24 W	21 W	17 W
	Automatisk avstengingsfunksjon		Ja	Ja	Ja
Tilbehør	Inkluderte tilbehør		Brukermanual, Music Rest, AC-adapter (kan være uinkludert avhengig av hvor du bor. Sjekk med Yamaha-forhandleren din.)	Brukermanual, Music Rest, AC-adapter (kan være uinkludert avhengig av hvor du bor. Sjekk med Yamaha-forhandleren din.)	Brukermanua medlemspro Rest, AC-ada avhengig av h Yamaha-forha

[Finn lignende produkter](#)